

## Tru Vue® 제품 취급 방법

# 당신의 아름다운 유리가 아름답게 보이도록 유지하는 방법.



당신의 트루뷰 유리와 아크릴 제품을 최상의 상태로 보이게끔 관리하고 취급하는 요령. 최신 유리/아크릴 솔루션에 있어서 세계적인 선도업체로서, Tru Vue는 당신의 일상적인 액자 작업뿐만 아니라 가장 까다롭고 부담스러운 작업까지 모두 만족시키기 위해 모든 종류의 고성능 유리/아크릴 제품을 공급합니다. 코팅과 물리적 성질이 각각 다른 다양한 종류의 제품을 제공하기 때문에, 각 제품을 어떻게 취급하고 관리해야 하는지 아는 것이 중요합니다. 다음은 귀하의 유리/아크릴을 아름답고 최상의 상태로 보이게끔 유지하는 몇 가지 간단한 팁입니다. 다음 페이지에 저희의 보관, 취급 팁들과 설명이 있습니다. 더 많은 정보가 필요하시면 [tru-vue.com/care](http://tru-vue.com/care)을 방문하세요.

## 아크릴

### 취급 방법

- 지문이나 이물질이 묻는 것을 최소화하기 위해서 꼭 장갑을 끼주세요.
- Tru Vue 아크릴 제품은 양면이 보호 필름으로 덮여 있습니다. 이 필름은 스크래치를 방지하므로, 취급 및 재단 시 가능한 오래 시트에 붙어있는 상태로 두어야 합니다.
- 필름을 벗길 때는, 한 쪽 모서리에서 시작해서 반대쪽으로 멈추지 않고 일정한 힘으로 서서히 잡아당깁니다.
- 보호 필름을 강한 햇빛이나 실외에 장기간 노출시키지 마세요.
- 40" X 60" 나 더 큰 사이즈의 경우: 휘고, 뒤틀리거나, 배부름 현상을 방지하기 위해, 액자를 제작하는 동안 아크릴 보강 지지대를 사용하세요.

### 두께 3.0mm와 4.5mm 아크릴 제품 재단법

- 깨끗하고 먼지 없는 작업대에 아크릴을 올리세요.
- 작업 테이블을 부드럽고, 깨끗하고, 보푸라기 없는 펠트 천으로 덮습니다.
- 아크릴 커터를 사용해 "홈을 긋고 부러뜨리기" 방법으로 재단합니다.

### 6.0mm Optium Museum Acrylic® 재단법\*

- 아크릴 재단 전용 톱날이 장착된 재단 기계를 사용하여 재단합니다.

**톱날 추천에 대한 문의는 저희에게 직접 연락 주시거나 [www.tru-vue.com](http://www.tru-vue.com)을 방문해주세요.**

### 청소법

- 아크릴을 이물질과 보푸라기가 없는 곳에 놓습니다.
- 마른 보푸라기 없는 천이나 극세사천을 사용하여 부드럽게 원을 그리며 부분적으로 닦아줍니다.
- Optium® Acrylic의 경우: 세척이 필요한 경우, 암모니아 성분이 없는 유리 세정제를 사용하거나, 물과 이소프로필 알코올을 1:1 비율로 섞어 세정제를 만드세요. 천에 세정제를 뿌려서 닦아줍니다. 코팅에 손상이 생길 수 있기 때문에 저희 아크릴 제품에는 아크릴 세정제나 연마제는 사용하지 마세요.
- 다른 모든 아크릴 제품들은 순한 비누와 증류수를 사용하여 닦아줍니다. 가벼운 힘을 줘서 천으로 문질러 닦아주세요. 깨끗한 물로 헹구고, 부드럽고 보푸라기 없는 다른 천으로 말려줍니다. 유리 세정제나 암모니아, 알코올, 아세톤을 함유한 세정제는 사용하지 마세요. Conservation Reflection Control® 아크릴에는 아크릴 세정제나 연마제를 사용하지 마세요. Conservation Clear® Acrylic 아크릴에는 세정제나 연마제를 사용하셔도 됩니다.

## 유리

### 취급 방법

- 유리는 조심스럽게 다뤄야 합니다. 부상을 줄이기 위해 장갑을 필히 착용하세요.
- 박스에서 유리를 빼낼 때, 서로 끌리지 않게 하세요.
- 유리를 작업대 바닥에서 끌지 말고, 항상 들어서 놓고 다시 들어서 움직여주세요.

### 재단방법

- 스크래치 방지를 위해 유리 와 재단 테이블 사이에 미끄럼 방지용 간지 (스웨이드 천 또는 크라프트 종이 등)를 넣어주세요.
- Tru Vue® 보존 등급 유리 제품의 경우, UV 코팅된 면이 간지 (재단 테이블) 쪽으로 향하게 놓습니다. UV 코팅된 면을 자르지 마세요. "This side faces artwork" (그림을 마주보는 면) 이라고 인쇄된 쪽이 UV 코팅된 면입니다. 보존등급이 아닌 TruVue의 다른 유리 제품은 모두 양면 어느 쪽이든 자르면 됩니다.
- 유리 파편이 유리 칼에 붙어 있지 않도록 말총 털 솔로 자주 털어주세요.

### 청소법

**Tru Vue 유리 제품은 깨끗하여 바로 사용 가능합니다. 만약 부분적으로 닦아줄 필요가 있을 경우 다음과 같이 하세요.**

- 깨끗하고 거칠지 않은 곳에 유리를 놓아주세요.
- 깨끗하고, 부드럽고, 보푸라기 없는 천을 사용하세요. TruVue는 극세사천 사용을 권장합니다.
- 가벼운 지문은 유리에 입김을 불어 원을 그리면서 천으로 닦아주세요.
- 천에 소량의 암모니아 없는 세정제 (또는 증류수와 이소프로필 알코올을 1:1로 섞어 만든 세정제)를 뿌려주세요. 천에 뿌리면 과도한 분무를 방지할 수 있습니다.
- 자국이나 반점이 남지 않게 천을 유리에 살짝 눌러주면서, 원을 그리며 둥글게 닦아주세요.

**Contact us:**  
**800.282.8788**  
**[framers@tru-vue.com](mailto:framers@tru-vue.com)**

