

Hoe u uw prachtige beglazing mooi houdt.



Tips voor de verzorging en behandeling, zodat u uw Tru Vue®-glas en -acrylaat kunt laten stralen. Als wereldwijde leider op het gebied van vernieuwende beglazingsoplossingen biedt Tru Vue een volledig assortiment van hoogwaardig glas en acrylaat voor zowel alledaagse inlijstprojecten als projecten waar wat meer bij komt kijken. Aangezien we een breed spectrum aan producten aanbieden met verschillende coatings en fysieke afmetingen, is het belangrijk om te weten hoe u ieder product kunt verzorgen en hoe u ermee om moet gaan. Hieronder staan een aantal snelle tips om u te helpen bij het onderhouden van glas en acrylaat. Sla de pagina om voor onze tips en instructies voor de verzorging en behandeling of **bezoek tru-vue.com/care voor meer informatie.**

Acrylaat

Behandeling

- Draag handschoenen om het achterlaten van afdrucken en andere deeltjes te voorkomen.
- Acrylaatproducten van Tru Vue® zijn aan alle kanten bedekt met een beschermfolie. Deze afdekking voorkomt krassen en moet zolang mogelijk op haar plek worden gehouden op de plaat tijdens het vasthouden en snijden.
- Verwijder de folie door in een van de hoeken te beginnen en de punt langzaam en gelijkmatig naar de tegenoverliggende zijde van de plaat te trekken zonder te stoppen.
- De folie mag niet langdurig worden blootgesteld aan overmatig zonlicht of omstandigheden buitenshuis.
- AFMETINGEN VAN 1015 mm x 1525 mm/40" x 60" EN GROTER: Voorkom buigen, verdraaiing en/of vervorming door de acrylaatplaat verstevigende ondersteuning te bieden tijdens het inlijsten.

Het snijden van acrylaatproducten van 3,0 en 4,5 mm

- Plaats op een schone, stofvrije ondergrond.
- Bedek de werktafel met een zachte, schone en pluisvrije viltdoek.
- Gebruik een 'kras en breek'-snijmethode voor meerdere materialen.

Het snijden van Optium Museum Acrylic®-acrylaat van 6,0 mm

- Maak de uitsnede met een motorzaag en gebruik een zaagblad dat specifiek is ontworpen voor het snijden van acrylaat.

N neem contact met ons op voor zaagbladadviezen of ga naar www.tru-vue.com

Reiniging

- Plaats het acrylaat op een ondergrond vrij van vuil en pluisdeeltjes.
- Reinig plaatselijk met een droge, pluisvrije doek of een microvezeldoek door middel van zachte, ronde bewegingen.
- Alleen voor Optium® en StaticShield™-acrylaat: Indien nodig kunt u een ammoniakvrije glasreiniger gebruiken of maak uw eigen reinigingsmiddel door 1 deel water te mengen met 1 deel isopropylalcohol. Breng het reinigingsmiddel aan op de doek en begin met vegen. Gebruik voor deze producten GEEN reinigungs- of polijstmiddelen geschikt voor acrylaat, omdat deze schade kunnen toebrengen aan de coating.
- Gebruik een oplossing van milde zeep en water voor alle andere acrylaatproducten. Breng de oplossing aan op de doek en oefen een lichte druk uit tijdens het vegen. Spoel de plaat af met schoon water en droog deze met een andere zachte, pluisvrije doek. Gebruik GEEN glasreinigers of oplossingen die ammoniak, alcohol of aceton bevatten. Gebruik GEEN reinigungs- of polijstmiddelen geschikt voor acrylaat op Conservation Reflection Control®-acrylaat. Reinigungs- en polijstmiddelen geschikt voor acrylaat mogen worden gebruikt op Conservation Clear®-acrylaat.

Glas

Behandeling

- Er moet voorzichtig worden omgegaan met glas. Draag handschoenen om verwondingen te voorkomen.
- Zorg dat de glasplaten niet tegen elkaar aan komen wanneer u ze uit de doos haalt.
- Sleep de glasplaat niet op zijn plek. Til hem op om de positie te veranderen.

Snijden

- Plaats een antislippoppervlak (zoals suède of kraftpapier) tussen het glas en de achterkant van de muurfrees om krassen te voorkomen.
- Bij conserverende glasproducten van Tru Vue® plaatst u de glasplaat in het hangelement met de gecoate UV-zijde naar de muur, richting het tussenpapier. Maak geen sleuven in de gecoate UV-zijde. De inkjetdruk waarop staat 'deze zijde richting kunstwerk' duidt op de gecoate UV-zijde. Bij alle andere glasproducten van Tru Vue® kunnen er sleuven aan beide kanten worden gemaakt.
- Houd de snijmachine vrij van stukjes glas door deze regelmatig weg te vegen met een borstel van paardenhaar.

Reiniging

Glasproducten van Tru Vue® zijn schoon en klaar voor gebruik. Als plaatselijke reiniging nodig is, gebruik dan de volgende technieken:

- Plaats het glas op een schoon, niet-schurend oppervlak om het te reinigen.
- Gebruik een schone, zachte en pluisvrije doek om het glas te reinigen. Tru Vue raadt aan een microvezeldoek te gebruiken.
- Verwijder een vervelende vingerafdruk door op de beglazing te ademen en met uw doek in een cirkelvormige beweging te vegen
- Smit een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel zonder ammoniak op de doek (of maak uw eigen reinigingsmiddel door 1 deel water te mengen met 1 deel isopropylalcohol). Door op de doek te spuiten, voorkomt u strepen en overspuiten.
- Druk de doek tegen het glas aan en maak het schoon door cirkelvormige bewegingen te maken om strepen of vlekken te verminderen.

TRU VUE: MEER DAN 45 JAAR BEWEZEN PRESTATIES.
TRU-VUE.COM

MUSEUM GLASS®, OPTIUM MUSEUM ACRYLIC®, STATICSIELD™-ACRYLAAT, CONSERVATION REFLECTION CONTROL®-ACRYLAAT, CONSERVATION CLEAR®-ACRYLAAT, TRU VUE EN HET TRU VUE-LOGO ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN TRU VUE, INC. MCCOOK, IL, VS ©2017. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. M99-01554