

## Damit Ihre Verglasung lange ihre Schönheit behält.



**Hinweise zur Pflege und Handhabung, damit Ihr Tru Vue® Glas und Acrylglas immer bestens aussieht.** Als weltweit führender Hersteller hochmoderner Verglasungen bietet Tru Vue® eine umfangreiche Palette an Hochleistungsglas und Acrylglas für alltägliche, aber auch für anspruchsvollste Rahmenarbeiten. Da wir ein großes Produktspektrum mit verschiedenen Beschichtungen und physikalischen Eigenschaften anbieten, ist die Kenntnis über Pflege und Handhabung der einzelnen Produkte von großer Bedeutung. Nachfolgend geben wir Ihnen einige Hinweise, damit ihr Glas und Acrylglas immer bestens aussieht. Lesen Sie unsere nachfolgend aufgeführten Hinweise und Anleitungen zur Pflege und Handhabung, oder **besuchen Sie uns für weitere Informationen auf [tru-vue.com/care](https://tru-vue.com/care).**

## Acrylglas

### Handhabung

- Zur Vermeidung von Fingerabdrücken und anderen Partikeln sollten Sie Handschuhe tragen.
- Tru Vue® Acrylglas-Produkte sind auf beiden Seiten mit einer Schutzfolie bedeckt. Diese Folie bietet Schutz gegen Verkratzen und sollte beim Zuschneiden und während der Handhabung so lange wie möglich auf den Platten belassen werden.
- Um die Folie zu entfernen, lösen Sie diese an einer Ecke und ziehen sie langsam und gleichmäßig ohne Unterbrechung bis zur anderen Seite.
- Die Schutzfolie sollte nicht über längere Zeit übermäßiger Sonneneinstrahlung oder extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt werden.
- BEI GRÖSSEN 40 " x 60 " UND GRÖSSER: Sorgen Sie für zusätzliche Abstützung der Acrylglasplatten während der Rahmung, um eine Verkrümmung, Verdrehung und/oder Verzug zu verhindern.

### Zuschneiden von Acrylglas-Produkten mit 3,0 mm und 4,5 mm Dicke

- Sorgen Sie für einen sauberen, staubfreien Arbeitsbereich.
- Bedecken Sie den Arbeitstisch mit einem weichen, sauberen, fusselreifen Filztuch.
- Verwenden Sie einen Multischneider und arbeiten Sie nach der Methode „Anritzen und Brechen“.

### Zuschneiden von 6.0 mm dickem Optium Museum Acrylic®

- Arbeiten Sie mit einer elektrischen Säge und einem speziell für das Schneiden von Acrylglas geeigneten Sägeblatt.

**Wir beraten Sie gerne, welche Sägeblätter Sie verwenden sollten.  
Sie können uns auch auf [www.tru-vue.com](http://www.tru-vue.com) besuchen**

### Reinigung

- Legen Sie das Acrylglas auf eine Oberfläche, die frei von Schmutz und Fusseln ist.
- Entfernen Sie Flecken mit einem fusselreifen Tuch oder einem Mikrofasertuch durch Wischen in einer sanften, kreisförmigen Bewegung.
- Nur für Optium® und Static Shield™ Acrylic: Falls erforderlich, verwenden Sie einen ammoniakfreien Glasreiniger oder bereiten Sie eine Reinigungsflüssigkeit durch Mischen von 1 Teil Wasser und 1 Teil Isopropyl-Alkohol zu. Tragen Sie das Reinigungsmittel auf das Tuch auf und reinigen Sie das Acrylglas. Verwenden Sie KEINE Acrylglas-Reiniger oder Poliermittel für diese Produkte, da durch diese Mittel die Beschichtung beschädigt werden kann.
- Verwenden Sie für alle übrigen Acrylglas-Produkte eine Lösung aus milder Seife und Wasser. Tragen Sie die Lösung auf das Tuch auf und reinigen Sie das Acrylglas mit leichtem Druck. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie das Acrylglas mit einem zweiten weichen, fusselreifen Tuch. Verwenden Sie KEINE Glasreiniger oder Lösungen, die Ammoniak, Alkohol oder Aceton enthalten. Verwenden Sie KEINE Acrylglas-Reiniger oder Poliermittel für Conservation Reflection Control® Acrylic. Für Conservation Clear® Acrylic darf Acrylglas-Reiniger oder Poliermittel verwendet werden.

TRU VUE, BEWÄHRT SEIT MEHR ALS 45 JAHREN,  
TRU-VUE.COM

MUSEUM GLASS®, OPTIUM MUSEUM ACRYLIC®, STATICSIELD™ ACRYLIC, CONSERVATION REFLECTION CONTROL® ACRYLIC, CONSERVATION CLEAR® ACRYLIC, TRU VUE UND DAS TRU VUE LOGO SIND EINGETRAGENE WARENZEICHEN DER TRU VUE, INC. MCCOOK, IL USA ©2017. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. M99-01554

## Glas

### Handhabung

- Behandeln Sie Glas bitte vorsichtig. Um die Verletzungsgefahr zu minimieren, sollten Sie Handschuhe tragen.
- Vermeiden Sie es, die Scheiben beim Entnehmen aus der Box übereinander zu ziehen.
- Schieben Sie die Glasscheibe nicht in Position. Heben Sie die Scheibe an, um sie zu positionieren.

### Zuschneiden

- Legen Sie rutschfestes Material (zum Beispiel Wildleder oder Packpapier) zwischen das Glas und die Rückseite des Schneidgerätes, um Kratzer zu vermeiden.
- Legen Sie bei Tru Vue® Conservation Grade Glasprodukten die Glasscheibe mit der UV-beschichteten Seite zur Wand gegen die Zwischenlage in das Schneidgerät. Schneiden Sie nicht an der UV-beschichteten Seite. Der Aufdruck „diese Seite zeigt zum Kunstgegenstand“ markiert die UV-beschichtete Seite. Alle übrigen Tru Vue® Glasprodukte können auf jeder beliebigen Seite zugeschnitten werden.
- Halten Sie das Glasschneidegerät frei von Glassplittern, entfernen Sie Splitter regelmäßig mit einer Rosshaarbürste.

### Reinigung

Tru Vue® Glasprodukte sind gereinigt und gebrauchsfertig. Zur Entfernung von Flecken sollten Sie folgendermaßen vorgehen:

- Legen Sie das Glas zum Reinigen auf eine saubere, abriebfeste Oberfläche.
- Verwenden Sie zur Glasreinigung ein sauberes, weiches, fusselreies Tuch. Tru Vue® empfiehlt die Verwendung eines Mikrofasertuches.
- Entfernen Sie störende Fingerabdrücke durch Anhauchen des Glases und anschließendes Wischen mit dem Tuch in kreisförmigen Bewegungen.
- Sprühen Sie eine geringe Menge eines ammoniakfreien Reinigungsmittels auf das Tuch (oder bereiten Sie Ihre eigene Reinigungsflüssigkeit durch Mischen von 1 Teil Wasser und 1 Teil Isopropyl-Alkohol zu). Durch Sprühen auf das Tuch vermeiden Sie Streifenbildung und Sprühnebel.
- Drücken Sie das Tuch gegen das Glas und reinigen Sie es in runden kreisförmigen Bewegungen, um Streifenbildung und Flecken zu reduzieren.